



dipline

Инструкция по нанесению декоративных аппликаций на декоративные световые панели DIPLINE



Обязательно прочтите эту инструкцию! Здесь подробно описывается как правильно наклеить аппликацию. Следуйте инструкции шаг за шагом, это поможет вам избежать ошибок, а следовательно, испорченных аппликаций, стен и настроения!

Основной принцип нанесения — медленно и внимательно.

Вам понадобится:



Тряпочка



Ракель (входит в комплект поставки)



Малярный скотч



Ножницы



Рулетка или линейка



Карандаш

Vi  K ON

Как это устроено?

Аппликация представляет собой некий бутерброд из подложки, самоклеющейся виниловой плёнки и монтажной бумаги.

1. Подложка — непрозрачная силиконизированная бумага, служит для защиты клеевого слоя наклейки.

2. Наклейка — самоклеющаяся виниловая плёнка (клеевым слоем вниз к подложке)

3. Монтажная бумага — полупрозрачная бумага со слабым клеевым слоем (клеем вниз к наклейке)



Как это работает?

В детстве все наверняка клеили наклейки — отделили небольшую наклейку от подложки и наклеили к поверхности. Здесь всё то же самое, но наши наклейки очень большие, и вряд ли получится без проблем сначала целиком снять ее с подложки, а потом приклеить на панель. Для этого как раз и нужна монтажная бумага, она позволяет аккуратно перенести наклейку с подложки на другую поверхность. Она приклеивается к наклейке (лицевой её части) и позволяет отделить наклейку от подложки «держа» наклейку на себе. Наклейка открытым клеевым слоем приклеивается на панель и приглаживается, поскольку клеевой слой наклейки сильнее чем у монтажной бумаги, бумагу можно легко отделить, оставляя наклейку на панель Dipline.

00

Убедитесь, что панель Dipline на которую вы хотите наклеить аппликацию, подготовлена для нанесения, т.е. она гладкая, ровная, сухая и чистая.

Наклеивайте аппликацию только на гладкую и чистую поверхность — протрите поверхность сухой тряпкой. Мы рекомендуем использовать сухую безворсовую, нетканую материю. Любые неровности на панели будут подчеркнуты пленкой, и станут хорошо заметны даже случайно попавшие на поверхность волосок или нитка.



Отклейте ленту (рис.1), которая соединяет подложку и монтажную сторону аппликации (лента предотвращает возможность расклеивания частей аппликации во время транспортировки). Эти части должны быть освобождены для дальнейшей работы.

*

Перед тем как приступать к приклеиванию аппликации, тщательно пригладьте ракелем аппликацию со стороны монтажной (полупрозрачной) бумаги (рис.2). Для этого положите аппликацию на ровную твёрдую поверхность подложкой (непрозрачной основой) вниз и тщательно пригладьте ракелем все участки аппликации. Это нужно для лучшего прилегания аппликации к монтажной бумаге, с помощью которой и происходит перенос аппликации с поверхности подложки на панель Dipline.

01



Приложите непрозрачную сторону аппликации к панели или поверхности, на которую вы хотите ее наклеить (рис.3). Поместите аппликацию в выбранное место и закрепите ее с помощью кусочка малярного скотча (рис.4). Убедитесь, что аппликация висит ровно и там где вы хотите. Сделайте необходимые измерения и отметки карандашом, если ваша аппликация состоит из нескольких частей.

02

Закрепите верхнюю часть аппликации на панели, приклеив ее по всей ширине малярным скотчем (рис.5). Смотайте аппликацию в рулон, если она большого размера (рис.6).

03

Аккуратно начинайте сверху отделять подложку с изнаночной стороны аппликации, как бы вытаскивая ее из под наклейки (рис.7). Отпустите рулон, чтобы он размотался во всю длину. Медленно тяните подложку вниз параллельно панели, следя за тем, чтобы все элементы ап-

пликации отходили от подложки на монтажную бумагу (рис.8). При этом нужно приглаживать к панели ту часть аппликации, которая осталась без подложки. Если какая-то часть аппликации не отошла от подложки, приклейте обратно этот участок аппликации к монтажной бумаге, прогладьте его ракелем или прижмите пальцем и попробуйте еще раз.



Приклеивать аппликацию лучше вдвоем, один человек — вытягивает подложку, другой — приглаживает ракелем наклейку к панели сквозь монтажную бумагу. Делайте так до тех пор, пока не отделите всю подложку от аппликации, и наклейка окажется приклеенной к панели Dipline.

04

Тщательно прогладьте ракелем все элементы перед удалением монтажной бумаги. Будьте особенно внимательны к мелким элементам рисунка. Разглаживать аппликацию лучше от середины к краям (рис. 9-10).

05

Теперь удалите слой монтажной бумаги. Отклейте малярный скотч (рис.11) и потяните монтажную бумагу вниз. Не тяните ее на себя (в перпендикулярном направлении). Тянуть следует медленно вниз параллельно панели. (рис.12),

внимательно следя за тем, чтобы все элементы рисунка оставались приклеенными к панели, а не отходили вместе с монтажной бумагой.



Если какой-то элемент остался на монтажной бумаге, прижмите бумагу обратно к панели, чуть выше не приклеившегося элемента, и еще раз тщательно пригладьте его ракелем, после этого осторожно продолжайте операцию удаления монтажной бумаги.

Если аппликация большая, обрежьте часть монтажной бумаги посередине, чтобы она легче удалялась.

06

Если ваш проект состоит из нескольких деталей, приклеивайте каждую часть к панели по инструкции, описанной выше.

Если фрагменты аппликации должны соприкасаться, приклеивайте вторую часть сверху первой, заходя на нее приблизительно на 3 мм (рис.13-14).

* Примечания

Мы не рекомендуем наклеивать аппликации в одиночку. Одна голова — хорошо, а две — лучше. То же самое касается глаз и рук.

1. Если панель, на которую вы собираетесь наклеить аппликацию — свежееокрашенная, будьте осторожны при выборе изоляционной ленты для монтажа аппликации. При отклеивании очень клейкой ленты можно повредить панель. Мы рекомендуем вам использовать малярный скотч.

2. В зависимости от размера заказанной аппликации, вы можете получить ее разделенной на несколько частей. Это сделано для упрощения процесса наклеивания. Сначала приклеиваются большие фрагменты. Части будут пронумерованны соответственно порядку приклеивания.

3. Перед наклеиванием аппликации, состоящей из нескольких частей — убедитесь, что все детали поместятся на выбранной поверхности. Перед монтажом измерьте панель и сделайте пометки карандашом, которые помогут вам разместить, выровнять и смонтировать все детали аппликации.

4. Если аппликация оказалась большей, чем ваша панель, вы можете удалить лишнюю область с помощью резака или ножниц.

5. Если монтажная бумага трудно отделяется, смочите ее водой из пульверизатора.

6. Если на поверхности аппликации остались пузыри, вы можете удалить их проколом иглы посередине, пригладив поверхность пальцем или ракелем. Совсем мелкие пузыри должны исчезнуть через некоторое время.

7. Если после приклеивания вы обнаружите, что некоторые элементы аппликации остались на подложке, не расстраивайтесь, вы сможете наклеить их, используя остатки монтажной бумаги и ориентируясь по рисунку аппликации. Для этого нужно взять кусок оставшейся после нанесения монтажной бумаги необходимого размера и пригладить к пропущенному элементу. Затем нужно отделить его от подложки на монтажную бумагу и перенести на панель в нужный участок аппликации.

8. Если на поверхности аппликации вы обнаружили складку, ее можно попробовать удалить с помощью фена, прогревая феном участок со складкой, попробуйте аккуратно ракелем разгладить складку в направлении от места где она начинается до края аппликации.

9. После наклеивания аппликации на панель не отклеивайте ее, повторно она так же хорошо не приклеится.

